取扱説明書

VIVECA

超音波振動クレンザー

www.vivecakorea.com

正しい製品使用のため、取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

CONTENTS

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、使用方法や注意事項など製品に含まれる機能について説明したもので
使用前に必ずお読みください。

本取扱説明書は、製作時点を基準に技術上の変更する場合があります。
図は使用説明のために描かれたもので、実際の形状と部分的に異なる場合があり、また
デザインが実際の広告と異なる場合があります。

製品の外観及び規格などは、品質向上のため、事前に予告なく変更されることがあります。
デザイン及びS/Wのすべての権利は当社にあり，著作権法によって保護されます。

1. 安全のための注意事項 ———— 4
2. 製品の主な機能 ———— 5
3. 各部の名称及び構成部品 ———— 6
4. クレンジング ———— 7
5. バッテリーの充電 ———— 8
6. Q & A ———— 9
7. 製品規格 ———— 10

安全のための注意事項

取扱説明書に記載された内容以外の用途には
使用しないでください。

* 妊娠中または授乳中の女性は、
* 本製品の使用をお勧めしません。
* 体に金属類がある場合は使用しないでください。
* 目の上には使用しないでください。
* LED光が直接目に照射されないように ご注意ください。
首の部分に使用する場合は、
* 甲状腺がある口蓋垂の部分は避けてご使用ください。
* 本製品の本体部分は流水で洗浄が 可能です。
* 本製品の充電台（クレードル）は防水製品ではありません。
* 水洗いしないでください。
* 本製品はリチウムポリマー電池が内蔵されている充電式製品です。
* 充電が完了したら、充電器を取り外してください。
* 充電中に高い熱が発生したり、製品に異常が ある場合、
* 充電を中止し、お客様相談室に お問い合わせください。
* 製品を落としたり、衝撃を与えないでください。
* 高温や直射日光を避けて保管してください。
* 子供の手の届かないところに保管してください。
* 本製品は非常に精密な製品です。
* 任意に分解、 組み立て、改造しないでください。

以下の場合は、必ず専門医にご相談の上
ご使用ください。

- 皮膚科で治療中の場合
- 皮膚の状態に異常がある場合
- 皮膚疾患や皮膚刺激がある場合
- アレルギー性皮膚、皮膚炎、皮膚施術
美容整形。にきび、
脱毛の施術がある場合。
- 心臓ペースメーカーを装着し、
デバイスを埋め込んだり、
金属製の補綴物を装着している場合。
- 心血管疾患がある場合
- 内分泌系に異常がある場合
- 感覚神経系に異常がある場合
- 眼科疾患及び手術がある場合
- てんかんの症状がある場合
- 感染性疾患がある場合
- ホルモン乱れの薬を服用している場合
- その他の病気や身体に異常がある場合
- その他、製品使用中に皮膚や身体に
異常がある場合。専門医にご相談の上ご
使用ください。

製品の主な機能

ガルバニック

1mA未満の微小電流により、微細な有害物質を効果的に除去してくれます。

LEDライトセラピー

600nm台のRed LEDライトで血液循環を促進し、皮膚細胞の活性化で肌の弾力性の改善を促進します。

超音波振動

毎秒100万回の超音波振動で毛穴の中の老廃物をより効率的にクレンジングします。
微細振動により、コラーゲンとエラスチンの合成を促進し、肌の弾力性の改善を促進します。

シリコンブラシ

厚さが異なる3種類で構成された約1,000個のシリコンブラシがきれいにクレンジングします。
楕円形のブラシデザインで、Tゾーンなど顔の屈曲部位を効果的にクレンジングします。

微振動

毎分約1万回の微細振動で毛穴の中の老廃物をより効率的にクレンジングします。

各部の名称及び構成部品

本体


バッテリー/充電状態表示窓
ガルバニック/マッサージ接地部
電源/マッサロジ口度調整ボタン
LED
超音波/ガルバニックヘッド
シリコンブラシ

構成部品



クレンジング

* 本製品は1日1回の使用をお勧めします(2回以上使用すると、肌が敏感になる恐れがあります)。

* クレンジングフォームは、個人の肌タイプに合った豊かな泡が出る製品の使用をお勧めします。

Step1.準備段階

1st. ぬるま湯で顔を濡らしてください。
2nd. クレンジングフォームで泡立て、顔に塗ってください。

Step2. 製品使用手順

1) 製品（本体）を軽く持った後、電源ボタンを長押し（約2秒間）してください。
2) " チリン～」というブザー音とともに、ヘッド部のLEDと超音波機能が作動します。
ガルバニック/マッサージ接地部を手で持ち、同時に超音波/ガルバニックヘッドが肌（顔）に触れると、
ガルバニックと振動、マッサージ機能が同時に作動します。
- LED、超音波、ガルバニック、振動マッサージ機能全てが作動します。
3) 振動マッサージの強度を調整したい場合は、電源が入った状態で電源ボタンを1回短く押す（約1秒）たびに
ブザー音と共に振動マッサージの強度を3段階に調節して使用することができます。
振動マッサージ段階別ブザー音 -1段階"ピ" 2段階"ピピ" 3段階"ピピピピ"
小さな円を描くように軽く動かしながらクレンジングをしてください
4) 製品の使用を中止するときは、電源ボタンを長押し(約2秒間)すると、
"ピリリリッ"というブザー音とともに電源が切れます。電源が入っている状態で3分経過すると
自動的に電源が切れます。

バッテリー充電

* **本製品を使用する前に十分に充電して使用してください。**
* **充電ケーブルは付属の専用ケーブルのみを使用し、充電アダプタは5V 2Aを推奨します。**


充電状態

1st. 本体を充電クレードルに固定した後、充電ケーブルと充電アダプターを接続してください。本体の電源ボタン部分が上を向くように充電クレードルに正確に固定してください。逆に装着すると充電ができませんのでご注意ください。

2nd. 充電アダプタを電源コンセントに接続してください。

3rd. 充電中は、バッテリー/充電状態表示に赤色が点灯します。
充電が完了すると、バッテリー/充電状態表示に緑色が点灯します。

※ 製品動作中、バッテリ口/充電口態表示口面の色によって充電して使用してください。

· 赤色点滅 → 充電が必要
· 黄色点灯 → 使用後充電
· 青色点灯 → バッテリー状態良好

FAQ

Q. 製品が動作しません。
1) 本体の電源が入っているか確認してください(電源ボタンを2秒間長押ししてください)
2) 'ピリリリッ' というブザー音とバッテリー/充電状態表示窓にカラーライトが点灯したら,
電源が入っています。
3) 電源が入らない場合は、バッテリーが放電しているため、充電してから使用してください。
4) 充電しても電源が入らない場合は、A/Sにお問い合わせください。

Q. 本体のバッテリー＆充電状態表示とLEDにランプが点灯するだけで、他の機能は動作しません。
1) バッテリー＆充電状態表示窓とLEDにライトが点灯したら電源が入ったことで、
超音波機能が動作します。超音波機能は皮膚がよく感じないほど微弱です。
2) 超音波/ガルバニックヘッド部に 水滴を置いて、微細な震えが見えるなら、超音波は正常動作中です。
3) ガルバニックと振動マッサージ機能は、ガルバニック/マッサージ接地部を手で持ち、
超音波/ガルバニック ヘッドが肌(顔)に触れると作動します。

Q. 製品使用中に動作しません。
1) 本製品は、電源を入れた状態で3分経過すると自動的に電源が切れます。
2) 再度電源を入れた後、ご使用ください。

製品規格

製品名：	超音波振動クランザー
構成：	本体1個、充電クレードル1個、USBケーブル1個
サイズ：	本体 93(W) * 45(D) * 66(H)mm 充電クレードル 130(W) * 130(D) * 63(H)mm
重量：	本体 142g / 充電クレードル 128g
材質：	ABS, PC, Steel, etc.
電源：	DC 3.7V, 1,000mAh/リチウムポリマー充電バッテリー 使用時間：約100分 充電時間：約500分
アダプター：	直流電源装置 (AC/DC Adapter) 充電アダプター5V 2A（推奨）- 別途購入品
防水：	本体：IPX6 / 充電クレードル：防水機能なし
販売会社：	D.S CORPORATION INC
製造国：	Republic of Korea
Manufacturing Date：	As indicated on the product

Manual Book-Cleanser-JPN.jpg
(3508 X 12395)